



Odin Central GW – opstartsvejledning

Scan stationer

1. I appen vælges ejendommen, hvis ejendommen ikke har nogle stationer, vil appen meddele dette.
 - a. Ved meddelelse trykkes "OK".
2. Ejendommens menu åbnes ved at trykke på: 
 - a. Hvis kun "Administration" er synlig her, har Odin Central GW ikke internetadgang.
3. "Service"-menuen åbnes.
4. "Scan stationer" slås til.
5. Menuen opdateres ved at trække ned i menuen.
6. Når "Scan stationer" igen viser "Fra" er scanningen færdig.
7. Gå tilbage til ejendomssiden for at se de fundne stationer.
 - a. Stationer der ikke er kompatible vises ikke.
 - b. Sherlock Graph indgang som er slået fra vises ikke.

Ændre stationsnavne

1. Ejendommens menu åbnes ved at trykke på: 
2. "Stationsnavne"-menuen åbnes.
3. Her vises en liste over alle de indscannede stationer, med stationnumrene til venstre og navne med numre til højre.
4. Én station vælges hvorfra en navne kan vælges på en liste, og evt. nummer skrives i feltet under.
 - a. Nyt navn kan oprettes ved at trykke på "Ny", herefter vil navnet kunne vælges fra listen.


Installation af app

1. Appen kan installeres fra Play Butik på Android eller App Store på iPhone.
 - a. På Play Butik hedder den: "Odin" og på App Store hedder den "Odin KJ".
2. Hvis tilladelser ikke accepteres første gang appen åbnes, virker appen ikke.

Opret bruger

1. Når appen åbnes uden login, vises login-siden.
2. I feltet Brugernavn indtastes e-mailadresse.
3. I feltet Adgangskode indtastes den ønskede adgangskode.
4. Servicekode skal ikke udfyldes.
5. Vælg tilføj.

Tilknyt kunde/medarbejder

1. Ejendommens menu åbnes ved at trykke på: 
2. "Administration"-menuen åbnes.
3. "Tilføj" vælges, og e-mailadressen brugt til oprettelse indtastes.
 - a. Hvis e-mailadressen ikke kan findes, skal den ønskede adgangskode og brugerniveau vælges.

Brugerniveauer

1. Sempel bruger, som kan se hvordan styringerne står, men ikke ændre noget.
2. Medarbejder på gården, som kan tjekke og stille på de parametre som benyttes under drift.
3. Landmand/Ejendomsadministrator kan stille på alle tilgængelige parametre, samt tilføje eller fjerne niveau 1 og 2 brugere på ejendommen.

Odin Central GW – Installation

