Dr.Sherlock GRAPH TEMPERATUR - ALARM





BRUGER-VEJLEDNING og INSTALLATIONS-VEJLEDNING

Ver. 2.08

INDHOLDSFORTEGNELSE

Knappernes funktion		
2.1	Valg af linie, den blå knap	. 4
2.2	Menu-valg med den grønne knap	. 4
2.3	NEXT-tasten, sideskift	. <u>4</u>

Menuer	nes indhold	5
3.1	MAIN, hovedmenu	5
3.2	MAX. maksimum temperatur	5
3.3	MIN. minimum temperatur	5
3.4	REL+. maksimum relativ temperatur	
3.5	REL- minimum relativ temperatur	<u>s</u> 7
3.6	NORMAL normal-temperatur	<u>7</u>
3.0	AUX udetemperatur-indflydelse sommertillæg	<u>7</u>
3.8	CAL kalibrering	<u>/</u> 8
3.0	TIME Side 1 Klokken dato og år	<u>0</u> 8
3.10	TIME Side 2 periode for bløde alarmer	<u>0</u> 0
3.10	TIME Side 3 periode for bløde alarmer	<u></u> 0
3.11	TIME Side 4 Teknisk info	<u>·····</u>
3.12	INST side 1 alarm-aktivering	<u>2</u> 10
3.13	INST, side 2, indeanas type	<u>10</u> 10
3.14	INST, side 2, indgangs-type	
3.15	INST, side 4, novn på indgang	
3.10	INST, side 4, havii pa inugang	<u>11</u> 11
2.19	INST, side 6, Drugerneun på indgeng	<u>11</u> 11
5.10 2.10	INST, side 7, Godkandalaastid	
2 20	INST, side 7, Outkendelsesuu	
5.20 2.21	TEL side 1 talafonnumra indstilling of talacomputer	<u>12</u> 12
5.21	TEL, side 1, telefonnumre, masuning at talecomputer	
3.22	TEL, side 2, Aktivering at SMS-tjeneste	<u>12</u> 12
3.23	SWIS-IUNKUONET	<u>13</u> 12
5.24 2.25	TEL, side 4, diverse indetillinger vedr. telecomputer	<u>15</u> 14
5.25	TEL, side 4, diverse masuninger vedr. talecomputer	<u>14</u>
LOG-fu	nktion, grafik	<u>15</u>
4.1	Grafisk visning af temperatur-forløb	15
4.2	Beskrivelse af det grafiske billede	15
4.3	Skriftlig alarm-log med op til 200 hændelser	
4.4	Datakommunikation via GSM-nettet	<u>16</u>
TALEC	MDUTED	17
IALEC		••••• <u>1</u> /
5.0	Fjernbetjening ved hjælp af en telefon	
5.1	Lokal telefon tilsluttet alarmanlægget	
5.2	Ekstern telefon	
5.3	Indtaling af navn (vigtigt) m.m	<u>17</u>
5.4	Indkodning af telefonnumre fra en telefon	<u>18</u>
5.5	Ændring af andre funktioner fra telefon	<u>18</u>
5.6	Adgangskode	<u>19</u>
5.7	Forespørgsler og fjernbetjening af anlæg	<u>19</u>
5.8	Registernumre	<u>20</u>
5.9	Samspil med fax eller modem	<u>20</u>
5.10	Fejlmeddelelser fra talecomputer	<u>21</u>
5.11	Ordliste	<u>22</u>

Sherlock-Graph-208-Vejledning-Installation - KJ Klimateknik A/S - 09/2022

Håndter	ing af alarmer	23
6.1	Stop alarm - kvittering ved betjeningspanelet:	
6.2	Kvitter alarm, når man bliver ringet op	
6.3	Kvitter alarm ved at ringe til anlægget	
6.4	Kvitter alarm ved at sende en SMS	
6.5	Genstart af overvågning	
6.6	Tvungen kvittering på betjeningspanelet	
6.7	Stop al overvågning	
Test af a	nlæg	
6.8	Selv-overvågning	
6.9	Automatisk test og påmindelse om test	<u>24</u>
INSTAL	LATION	25
8.1	DIPSWITCH på computerprint i låg	
8.2	Daglig test af akkumulator	
8.3	Stations-numre, installation med flere paneler	
8.4	Fælles udetemperaturføler	
9.0	Igangsætning	

Knappernes funktion

2.1 Valg af linie, den blå knap

Den blå (venstre) drejeknap benyttes til at styre cursor-bjælken op og ned og dermed vælge punkt. Når linien er valgt, kan man foretage ændringer med

- 1. piletasterne, hvis det er en værdi, der skal ændres
- 2. **START STOP**, hvis det drejer sig om at aktivere eller deaktivere, starte eller stoppe

2.2 Menu-valg med den grønne knap

Den grønne (højre) drejeknap benyttes til at vælge menu:

MAIN	Hovedmenu, med aktuelle temperaturer samt status/tilstand for hver indgang og system			
MAX	Maximum temperat	tur		
MIN	Minimum temperat	ur		
REL+	Maximum relativ te	emperatur - i forhold ti	I NORMAL.	
REL-	Minimum relativ te	emperatur - i forhold til	NORMAL	
NORMAL	Normaltemperatur,	målt gennemsnit fra k	l.6 til kl.7 . Vurdering	af set-temperaturen.
AUX	Udetemperaturens indflydelse: hedebølge-/sommertillæg			
CAL	Justering af temperaturmåling: indtastning af fabriks-kalibreringsværdi			
TIME	Klokken, dato, år Test SIDE 1	Diverse tider Display-indstilling SIDE 2	Taste-klik Test-funktioner SIDE 3	Teknisk info GSM-info SIDE 4
INST	Alarm aktivering (horn, opkald, blød SIDE 1	Indgangstype: Temperatur eller ON/OFF SIDE 2	Stations-nummer SIDE 3	Navngivning af indgange. SIDE 4
	Nummerering af indgange SIDE 5	Brugerord. SIDE 6	Godkendelsestid SIDE 7	Auto genstart SIDE 8
TEL	Pause Telefonnumre Scanning af stationer. SIDE 1	SMS aktivering SIDE 2	Diverse værdier for telefonopkald SIDE 3	Taleindstillinger for talecomputer Linieovervågnings- indstillinger SIDE 4

2.3 NEXT-tasten, sideskift

- 1. **NEXT**-tasten benyttes til at skifte til næste side. Dette er aktuelt ved menuerne **TIME**, **INST** og **TEL**. Sidenummer vises i nederste højre hjørne.
- 2. **NEXT**-tasten benyttes til at skifte til næste ciffer ved indtaste telefonnummer, samt skifte til næste bogstav ved indtastning af brugernavn på indgang (**INST**, side 6).
 - Sherlock-Graph-208-Vejledning-Installation KJ Klimateknik A/S 09/2022
- 4

Menuernes indhold

3.1 MAIN, hovedmenu

- Al overvågning (!) kan stoppes ved at trykke på **START STOP** i 2 sek. (bjælken skal stå øverst)
- Hver enkelt indgang kan stoppes ved at trykke på **START STOP**
- Hvis indgangen ikke benyttes, kan man "af-installere" den ved at trykke på **START STOP** i 2 sek. Skal den benyttes senere hen, trykkes igen på **START STOP** i 2 sek.

I højre kolonne vises indgangens alarmstatus. Vælges indgangen med den blå knap, kan man se alarmstatus som udvidet tekst på nederste linie.

Tip:Når overvågning en indgang aktiveres, vil Dr.Sherlock automatisk tilpasse normal temperaturen
til den aktuelle temperatur i rummet.

3.2 MAX, maksimum temperatur

• Indgangenes maksimum tilladte temperatur kan ændres med piletasterne for hver indgang.

3.3 MIN, minimum temperatur

• Indgangenes minimum tilladte temperatur kan ændres med piletasterne for hver indgang.

3.4 REL+, maksimum relativ temperatur

- De relative alarm-grænser **REL+** og **REL-** benyttes til at opfange fejltilstande hurtigere, end hvis man skulle vente på overskridelser af de absolutte grænser **MIN** og **MAX**.
- De relative alarm-grænser **REL+** og **REL-** definerer max tilladte afvigelser fra den ønskede temperatur, normal-temperaturen, vist i menu **NORMAL**, se afsnit 3.6
- I varmt vejr kan den høje udetemperatur bevirke, at den relative max grænse bliver overskredet, uden, at der foreligger en fejltilstand. For at undgå dette aktiveres en Sommertillægs-funktion, se afsnit 3.7, menuen **AUX**.
- På øverste linie vælges med START STOP, hvorvidt Sommertillægs-funktionen skal være "AFBR.", "AKTIV" eller "BEGR.". Det anbefales, at den står til "AKTIV"



Sommertillæg, funktion afbrudt "AFBR."





Sommertillæg, funktion afbrudt "**BEGR.**" Stalde og rum med aktiv køling



3.5 REL-, minimum relativ temperatur

Indgangenes minimum tilladte temperatur, i forhold til NORMAL-temperatur, kan ændres med piletasterne for hver indgang.

3.6 NORMAL, normal-temperatur

- Normal-temperaturen svarer til den ønskede temperatur i rummet. Den normale temperatur er et målt gennemsnit fra kl.6 og 1 time frem. Normal-temperaturen opdateres således automatisk, men der er mulighed for at ændre den med piletasterne. Det kan være nødvendigt ved opstart eller andre situationer, hvor normal-temperaturen ikke svarer til den aktuelle, ønskede temperatur.
- Normal-temperaturen benyttes til at opfange fejltilstande hurtigere, end hvis man skulle vente på overskridelser af de absolutte grænser **MIN** og **MAX**.
- Max. ønskede afvigelser fra normal-temperaturen indtastes i menuerne **REL+** og **REL-**
- På øverste linie vælges med **START STOP** hvorvidt normal-temperatur-funktionen skal være aktiv eller afbrudt. Det anbefales, at den står til "**AKTIV**". Er den sat til "**AFBR**." har indstillingerne i menuerne **REL+** og **REL-** ingen betydning.
- Måletidspunktet kan ændres under **TIME**, side 2)

3.7 AUX, udetemperatur-indflydelse, sommertillæg

- Funktionen er kun aktiv, når udetemperaturen, sommertillægs-funktionen og normal-temperaturfunktionen alle er aktive.
- Virker ved at hæve alarm-grænsen for **REL+** (ikke for **MAX**)
- For hver indgang kan indstilles "Sommertillæg", d.v.s. hvor meget temperaturen i rummet må overstige udetemperaturen, før der gives alarm. Kan indstilles mellem 0-10°C. Lav værdi betyder, at der stort set altid vil alarmeres og høj værdi betyder færre fejlalarmer som følge af hedebølge. Det skal dog indskærpes, at jævnlig inspektion i hedebølge-perioder skal foretages.
- For at mindske unødvendige alarmer, når udetemperaturen falder hurtigt efter en varm dag, er der en lagt en træghed ind: den relative alarm-grænse bremses til 1°C over rumtemperaturen og følger denne ned til den indstillede **REL+** værdi. Sker der noget med ventilationsanlægget i denne fase, vil en rumtemperatur-stigning på 1°C udløse alarm.



3.8 CAL, kalibrering

Hver føler er kalibreret fra fabrik og forsynet med en kalibreringsværdi, som indtastes i dette menupunkt. I den midterste kolonne kan ses den resulterende værdi.

3.9 TIME, Side 1, Klokken, dato og år.

Dr.Sherlock GR	APH V.2.08	Software version
Spænding, volt		Strømforsyningens spænding (13.50-13.70)
Klokken Dato År	Indtastning tilsluttet ne f.eks. ved c	af <u>klokken</u> , <u>dato</u> og <u>år</u> til brug for logning. Andre enheder, der er tværket, opdateres automatisk fra denne enhed, ved ændringer, overgang til sommertid.
Test sirene Testopkald Try	Tryk på ST k på START S forsinkelse, Eller kvitter	ART STOP for at teste horn/sirene. STOP i 2 sek. for at starte testopkald. Opkaldet starter uden og fortsætter indtil der trykkes på # på den telefon, der ringes op. med tryk på START STOP med knapperne på SYS og MAIN
Lille test Stor test	Dagtæller vi Dagtæller vi • Dagtæll • Der give se afsnit	iser hvor mange dage, der er til "lille test", se afsnit 6.9. iser hvor mange dage, der er til "stor test", se afsnit 6.9 erne kan sættes ned, men ikke op. es alarm, når dagtælleren går på 0 og klokken er 8.10 (kan indstilles, t 3.11)

3.10 TIME, Side 2, periode for bløde alarmer

Opdatering af Normal temp, kl Blød nat/start	Tidspunkt for opdatering af NORMAL-temperatur (se afsnit 3.6), normalt kl.06.00 (beregnet ud fra 1 times gennemsnit - fra angivne tidspunkt)
Blød nat/slut	Ved brug af alarmering kun i dagtimerne og bløde alarmer om natten, skal "nat" defineres: <u>Blød nat/start</u> , normalt kl.22.00, <u>Blød nat/slut</u> , normalt kl. 08.00
Godkendelsestid	Den tid (5-600 s) alarmtilstanden skal være tilstede før den bliver godkendt og "fanget" af alarmsystemet. Hermed filtreres ubetydelige alarmer fra. Bemærk, at der også er en godkendelsestid, individuelt for den enkelte indgang, se INST. side 7.
Horn varighed	Kan indstilles fra 0-10 min. + konst (konstant), normalt 3 min. Af hensyn til naboer skal tiden, hvor horn/sirene lyder, være begrænset.
Kontrast	Kontrasten i displayet kan justeres fra 0-25
Lys/strømforbr.	Lysstyrken i displayet kan justeres fra 0-20. Bemærk, at strømforbruget stiger
	ved øget lysstyrke.
Lys varighed	Lys varighed 10-240 sek., normalt 180 sek (3 min). Displayets
	baggrundsbelysning slukkes efter dette tidsrum fra sidste betjening.

3.11 TIME, Side 3, periode for bløde alarmer

Lås tastatur	Vælg med START STOP . Låsning sker automatisk efter 10 min. uden betjening. Lås op ved at indstille på SYS + TIME og trykke på begge piletaster.
Cursorlyd	Lydindstillinger for cursor/menu-valg - d.v.s. drejeknap-betjening. Vælg mellem OFF, klik og KLIK
Tastelyd Genopkald	Lydindstillinger for taster. Vælg mellem OFF, klik og KLIK, beep og BEEP 15 eller 30 min. "-" = ikke aktiv. Stilles den på 15/30 min vil der blive
Tid for test	foretaget telefonopkald efter dette tidrum, såfremt man ikke har kvitteret på selve alarm-panelet . Indstilling af tidspunkt, hvor der bliver foretaget telefonopkald for lille eller
	stor test, fabriksindstilling kl. 8.10
Lille test Stor test	Indstilling af alarmtype ved "lille test" og "stor test", 3 muligheder:1.Opkald:Sirene og telefonopkald2.Blød:Alarmlampe og dobbelt-beep lokalt3 :Funktion afbrudt
Tid ml.stor te	st Indstilling af tidsrum mellem "stor test" 1-8 uger, normalt 4 uger.

3.12 TIME, Side 4, Teknisk info

Indstilling kan kun aflæses. Dipswitchen findes på bagsiden af frontpanelet. Se INSTALLATION.

Gælder kun GSM- model:

GSM signal

Dipswitch

Antal master

- Signalet vises i dbm, hvor en værdi på -113 dbm betyder, at der ingen signal er. For at have en stabil forbindelse, skal denne værdi ligge mellem -49 dbm (meget godt) og -90 (acceptabelt)
- Antal master som GSM-modulet kan "se". Der bør minimum være 2 master for at sikkerheden er i orden.

Desuden vises Udbyder/Teleselskab, GSM-modulets status samt model og IMEI nummer.

3.13 INST, side 1, alarm-aktivering

Vælg hvad alarmen skal aktivere. Med piletasterne kan vælges:

BENÆVNELSE	AKTION
Horn+opkald	Først startes horn/sirene, som holder efter normalt 3 min. Efter normalt 5 min. påbegyndes telefonopkald
Blød(beep)	Alarmlampen blinker og der lyder dobbelt-beep, ellers intet
Blød/nat	Der alarmeres som under "Horn+opkald" i dagtimerne og om natten som under "Blød(beep)". Natteperioden kan indstilles i menuen TIME , side 2.
Kun horn	Der alarmeres kun med horn/sirene, som holder efter normalt 3 min.

3.14 INST, side 2, indgangs-type

- Vælg indgangstype med piletaster: Temperatur, ON/OFF, Ω ON/OFF eller Brand.
- Ω ON/OFF benyttes, hvor man ønsker kablerne overvåget, OK= 20k Ω . Ved normal ON/OFF er kortsluttet= OK).
- ▶ Brand benytter en almindelig temperaturføler. Alarmgrænsen ligger fast på 58°C eller hvis temperaturen stiger mere end 5° på 1 minut. Der gives også brandalarm ved kabelbrud eller kortsluttet indgang.
- **Brand** kan også bruges sammen med en brandtermostat, der forbindes i serie med 20K Ω modstand.
- Når der registreres alarm på en indgang, sat op til Brand, brydes CALL udgangen. Dette signal kan bruges til:
 - Alarmering via ATU til alarmcentral
 - Via Relæ kan der aktiveres sirene eller brandventilation

3.15 INST, side 3, stationsnummer-serie

- Stationsnummer-*serie* vælges med øverste linie aktiv. Normalt har <u>systemet</u> **SYS** (udetemperatur strømforsyning, fasebrud m.m.) nr. 100 og indgangene 1-10. Hvis man har flere paneler, skal systemet i disse have fortløbende numre 101, 102, o.s.v. Indgangene bliver automatisk nummereret.
- Bemærk, at man skal benytte <u>stationsnummeret</u> på indgangen, hvis man vil ændre en parameter (f.eks. alarmgrænser) fra telefon.

3.16 INST, side 4, navn på indgang

- Navn vælges med piletasterne.
- Navnet + nummer (afsnit 3.17) indkodes i talecomputeren, når bjælken flyttes, eller der trykkes på **START STOP**

Valgmuligheder for navn:	(I displayet er nogle ord fork	ortet. Fed skrift viser, hvad der står i displayet)
Buffer stald	Karantæne	Stald
Drægtig hedsstald	Klima stald	Udleveringsrum
Farrestald	Køling	Udløb
Fasebrud	Løbestald	Ungsvin
Foderanlæg	Niveau	Vand
Fratsstald	Ny	Varme
Fyr	Polte stald	Veksler
Gammel	Pumpe	Vent ilation
Indgang	Rum	2-klima stald
Indløb	Slagte svinstald	Ord73-79 -se afsnit 3.18

3.17 INST, side 5, Nummer på indgang

- Nummer vælges med piletasterne. Der kan også vælges blank.
- Navn (forrige afsnit) + nummeret indkodes i talecomputeren, når bjælken flyttes, eller der trykkes på **START STOP**
- Bemærk, at man stadig skal benytte <u>stationsnummeret</u> på indgangen, hvis man vil ændre en parameter (f.eks. alarmgrænser) fra telefon.

3.18 INST, side 6, Brugernavn på indgang

- Indkodning af brugernavne. Ret med piletaster. **NEXT** går til næste tegn. Der er plads til 7 tegn. ORD 73 til ORD 79 hentyder til den bruger-indtaling man kan foretage i talecomputeren med kommando *73 til *79. Foretag denne indtaling før ændringen af indgangen.
- Disse op til 7 navne kan efterfølgende tildeles indgangene på lige fod med de andre ord på side 4.
- Man kan alternativt sende en SMS med f. eks *73Silo#

3.19 INST, side 7, Godkendelsestid

For hver indgang kan man indstille godkendelsestiden, som er den tid, alarmtilstanden skal være til stede før der alarmeres. Fabriksindstilling er slået fra ! (vises som en streg –). Tiden kan indstilles fra 1 til 300 minutter. Når funktionen er slået fra, er den overordnede godkendelsestid gældende. Se **TIME**, side 2.

Under hele godkendelsesperioden vises pågældende fejltilstand under **STATUS** i **MAIN** <u>Anvendelse</u>: Dette kan f. eks. benyttes ved fryserum, hvor man afrimer jævnligt og ikke ønsker at få alarm i afrimningsperioden

3.20 INST, side 8, Auto genstart alarm

Alarm skal kvitteres før genstart. Efter kvittering bliver status hængende indtil den genstartes ved at trykke START/STOP eller ved at overvågningen af indgangen stoppes og startes igen. Den klassiske metode.

... Automatisk genstart efter kvittering.

Fabriksindstilling. Efter kvittering genstarter indgangen automatisk, når der ikke længere registreres fejl på indgangen. Ved temperatur-overvågning er funktionen lavet, så temperaturen skal været 1°C til den gode side, før der genstartes.

Genstart uden kvittering. ! Alarmen holdes ikke. Når alarm tilstanden forsvinder, genstarter indgangen uden kvittering.

3.21 TEL, side 1, telefonnumre, indstilling af talecomputer

Servicepause,60 min	Tryk på START STOP for at aktivere en service-pause på 60 minutter.
	Herefter genstarter almindelig overvågning automatisk.
TELEFON-NUMRE	Man kan også genstarte ved at trykke på START STOP igen.
1: 40123456	Det med niletesten NEVT sån til næste siffen. Antel sifne kon være fra 1
2: +4586123456	Ret med phetaster. NEXT gar til næste ciffer. Antal ciffe kan være fra f
3:	til 18. (Telefonnumre kan også ændres fra en telefon, se afsnit 5.4)
4:	Første ciffer kan også være + (i stedet for 00)
5:	
Scan stationer	Skal foretages ved installation/ændring af anlæg. Aktiveres ved at stille
	bjælken på punkt 7 og holde START STOP inde i 2 sek.
Udfør test-opkald	Tryk på START STOP i 2 sek. for at starte testopkald. Opkaldet starter
	uden forsinkelse, og fortsætter indtil der trykkes på # på den telefon, der
	ringes op. Eller kvitter med tryk på START STOP med knapperne på
	SYS og MAIN
Kun FASTNET (ikke ved GS	SM)

Kun FASTNET (1kke ved GSM)

Aktiver lokal tlf. Tryk på **START STOP**. Der siges "indtast kommando". Benyttes til indtaling af navn, egne ord på indgange m.m. Kun ved GSM:

PUK:

Indtast 8 cifret PUK kode og tryk på START/STOP tasten.

3.22 TEL, side 2, Aktivering af SMS-tjeneste

SMS	opsætning	
1:		SMS
2:		-
3:		SMS
4:		SMS
5:		-

0m

Tid mellem SMS

Gælder kun GSM-udgave !

Aktiver SMS for hvert enkelt telefonnummer med piletaster eller START STOP. Husk, at kun GSM-mobil telefoner kan modtage SMS.

Fabriksindstilling er 0 minutter. Når alarm opstår og sirenen lyder sendes SMS-besked til alle numre, der er indstillet til "SMS" Forøges indstillingen, bliver første SMS stadig sendt med det samme, men der ventes angivne antal minutter før der sendes til det efterfølgende nummer.

3.23 SMS-funktioner

ALARMERING:

- ! SMS-alarmering er et tillæg til den normale alarmering med tale-opkald til telefon
- ! SMS-beskeden er den samme som siges i højtaler og i opkald til telefon, f.eks.: "Alarm fra Talecomputer, Temperatur for høj, Klimastald 1"
- Man kvitterer ved at besvare SMS'en med KODE #. Fabriksindstilling er KODE= "1" og # kan erstattes med punktum, d.v.s. man kan da kvittere med "**1.**" Ændring af kode, se afsnit 5.6
- ! Kun telefon-numre som modtager SMS-beskederne, kan kvittere !
- ! Alle telefon-numre, der er indstillet til "SMS" får en besked, når alarmen kvitteres med angivelse af hvilken telefon, der har kvitteret, f. eks. *"Alarm er kvitteret, temperatur for høj, Klimastald 1, tredie telefon-nummer"*

FJERNBETJENING:

- ! Kun telefon-numre, der er indstillet i anlægget og som modtager SMS-beskederne, kan benyttes til fjernbetjening !
- ! Hovedparten af de funktioner, der kan anvendes, når man ringer til anlægget (DTMF-toner) kan i stedet sendes som SMS, herunder også indtastning af NAVN og bruger-ord.

FJERNBETJENINGS-EKSEMPLER:

- Indstilning af første telefon-nummer til 4012 3456: *140123456* # (undlad sidste * hvis man ikke vil have SMS aktiveret)
- ! Forespørg på temperatur i stald 5: 5*1#

Ændring af max.alarmgrænse i stald 5 til 28.0°C: 5*3*280#

Indtastning af "Navn på sted": *72Navn på sted#

Indtastning af bruger-ord 73, "Silo": ***73Silo#**

- ! Få yderligere inspiration til fjernbetjening i afsnit 5.0 til 5.8.
- Tip ! I stedet for *og # kan man også bruge mellemrum og punktum eller hvilke 2 tegn man måtte foretrækkke.

3.24 TEL, side 3, diverse indstillinger vedr. telefonopkald

Forsink opkald	Indkodning af forsinkelse fra alarm opstår, til opkald foretages
Tilringning	Indkodning af antal ring før røret bliver taget af talecomputer. Dette er altid 1 ved GSM-model
Opk.t.samme nr.	Indkodning af antal gange, der skal ringes til første telefonnr. før, der fortsættes med næste telefonnr.
Ordnr.v.Alarm	Lokal generel alarmudtale (f.eks. sirene =201) i højtaler. Fabriksindstilling= -1 = afbrudt
Opk.først t.nr.	Hvilket telefonnummer skal der først ringes til ? (Skiftende personer på vagt)
Kvitter med	Vælg hvilken tast på telefonen der benyttes til at kvittere alarmopkald (0-9 samt #)

3.25 TEL, side 4, diverse indstillinger vedr. talecomputer

Disse funktioner ændres normalt ikke. Men har man mange forspørgsler, kan man spare tid ved at fjerne register og enhed: Eks.:"Temperatur 24,5 grader" kan afkortes til slet og ret "24,5"

Udtale af register	Register-navn er f.eks. "Temperatur". Benyt piletaster til at skifte mellem aktiv og afbrudt.
Udtale af enhed	Enheds-navn er f.eks "Grader". Benyt piletaster til at skifte mellem aktiv og afbrudt.
Alarmudtale	Alarm-årsag udtales i højtaler 1 gang/min. Benyt piletaster til at skifte mellem aktiv og afbrudt.
FASTNET	
Linieovervågning	Liniespænding alarm. Telefonlinien testes ved at måle spændingen, der i hviletilstand er nominelt 48 V DC. Hvis spændingen kommer under ca. 5V, gives alarm. Benyt piletaster til at skifte mellem aktiv og afbrudt.
Klartonetest	Som alternativ kan installeres aut. <u>klartonetest</u> . Foretages hver 2. time. Er der en samtale igang, detekteres ingen klartone og test intensiveres til hver 10. min i 2 timer. Herefter gives alarm.
GSM	
Linieovervågning	GSM modulet kontrollerer forbindelsen til mobilnettet og giver lokal alarm, hvis forbindelsen bliver for dårlig. Der foretages opkald, når forbindelsen går i orden, således at man bliver orienteret: Er det en dårlig udbyder / mast ? Er det nødvendigt med en antenne uden på bygningen ?

LOG-funktion, grafik

Med 10 min. opløsning gemmes temperatur-værdierne for alle 10 rum + udetemperatur. Da man kun er interesseret i ændringer, gemmes der dog kun såfremt værdien ikke er den samme som 10 min. tidligere.

- Ved <u>alarm</u> gemmes alle temperaturer, uanset klokkeslet.
- Ved ændring af alarm koden logges denne.

4.1 Grafisk visning af temperatur-forløb

- 1. Den grønne menu-knap stilles på **MAIN**
- 2. tryk på PIL NED, og displayet skifter til grafisk visning

Betjening ved grafisk visning:

Blå knap	Valg af indgang. Akurat som normalt	
Grøn knap	Styrer "pegepind" til valg af et specifikt tidspunkt	
NEXT tast	Skifter mellem1. <u>Næste/forrige 12 timer</u> - går frem/tilbage med piletasterne2. <u>Kurve op/ned</u> - flytter kurven med piletasterne	
START STOP	Forlader grafisk visning, eller: efter 5 min. uden tasteaktivitet, skiftes <u>automatisk</u> tilbage til normal funktion.	

4.2 Beskrivelse af det grafiske billede

LINIE	VISER	
1	Alarm status i tekst for det valgte tidspunkt (pegepinden)	
2	Dato.måned samt klokkeslet for det valgte tidspunkt (pegepinden)	
3	Højeste/laveste temperatur målt det valgte døgn	
4	Indgang navn og temperatur for valgte tidspunkt	
514.	Temperaturkurven	
15 (nederst)	Alarm status grafisk: ingen streg:overvågning stoppet1 pixel (streg)OK2 pixels (dobb.streg)Alarm3 pixels (tredobb.streg)Flere alarmer indenfor 10 min.	
16	Hjælpetekst til NEXT-tastens funktioner	

4.3 Skriftlig alarm-log med op til 200 hændelser

Den skriftlige alarm-log vises ved stille knapperne på SYS + MAIN og trykke på NEXT

- 1. Nyeste hændelse er øverst (tidligere program versioner har nyeste hændelse nederst)
- 2. Brug venstre knap til at vælge linie og se udvidet information på de 2 nederste linier.
- 3. Skift side med **PIL-OP** (frem i tiden) og **PIL-NED** (tilbage i tiden)
- 4. Afslut ved at trykke på **NEXT** igen (knapperne på **SYS + MAIN**), eller tryk **START STOP**, eller drej menu-knappen, eller bare vent, da der afsluttes automatisk efter 5 minutter uden tastetryk.

DISPLAY-EKSEMPEL:

⊠ Dags ⊠ Nyeste
Cursor
🗷 Tidlige
⊠ Dato f ⊠ Udvid

Dags dato
Nyeste log øverst på siden. (24/5-2006 kl. 23:55)
Cursor. På nederste linie vises den udvidede alarm tekst
Tidligere dato med alarm-hændelser

Dato for valgte linieUdvidet alarm tekst

I listen vises klokkeslet til venstre, i midten indgang/stald og til højre en kort fejl-angivelse. Stiller man cursor-bjælken på linien fremkommer en uddybende tekstlinie nederst.

Datoen vises på anden-nederste linie. Datoskift ses som en indskudt linie.

4.4 Datakommunikation via GSM-nettet

Med programmet PROFESSOR PARTYLINE kan man oprette forbindelse gennem et analogt modem eller gennem en mobil-telefon med data-modem.

- ! Der kan hentes log-data og få vist kurver over temperatur-variationer for hver indgang + udetemperatur
- ! Der kan foretages indstillinger af alarmgrænser og andre parametre, se afsnit 5.8

TALECOMPUTER

5.0 Fjernbetjening ved hjælp af en telefon

5.1 Lokal telefon tilsluttet alarmanlægget

Kun FASTNET

- Den indbyggede Talecomputer bringes i indkodnings-tilstand:
- I menuen **TEL** drej ned til linien: Aktiver lokal telefon og tryk på **START STOP**. Der siges "Indtast kommando". I de følgende afsnit vises eksempler på fjernbetjening og indkodning vi telefon.
- Forbindelsen/indkodningstilstanden afsluttes automatisk efter 40 sek. uden aktivitet. Efter 30 sek siges "afventer kommando". Indtast # for at holde forbindelsen. "000 # " afslutter øjeblikkeligt.

5.2 Ekstern telefon

- Ring til det nummer alarmanlægget er tilsluttet
- Når adgangskoden (fabriksindstilling 1 #) er indtastet siges "kode accepteret", og der kan nu indtastes kommandoer for at betjene anlægget.
- Forbindelsen/indkodningstilstanden afsluttes automatisk efter 40 sek. uden aktivitet. Efter 30 sek siges "afventer kommando". Indtast # for at holde forbindelsen. "000 # " afslutter øjeblikkeligt.

5.3 Indtaling af navn (vigtigt) m.m.

Indtaling af velkomst Erstatter fabriksindtaling " <i>velkommen til</i> "	*71 0 <i>velkomst</i> [#] - benyt 0 for at starte og # for at stoppe	0-8 sek
Denne indtaling er ikke nødvendig !	Sig f.eks. "Velkommen til" med egen stemme.	
Indtaling af navn (oplysning om hvorfra, der ringes, ved alarm) Erstatter fabriksindtaling "TALECOMPUTER"	 *72 0 navn [#] benyt 0 for at starte og # for at stoppe Sig f.eks." Peder Jensen, Svanegården" 	0-8 sek
Denne indtaling er nødvendig.	Ved alarm vil den automatisk sige "ALARM FRA" og derefter det kunden har indtalt.	
Indtaling af bruger-ord 73-79 i ordlisten.	*73-79 0 <i>ord</i> [#] - benyt 0 for at starte og # for at stoppe	0-8 sek

NB! I hukommelsen er der kun plads til i alt ca. 12 sekunder incl.velkomst, navn og bruger-ord. Kniber det, slet da f.eks. velkomst, *71 og forsøg at gøre indtalingerne så korte som muligt.

5.4 Indkodning af telefonnumre fra en telefon

Funktion	Fastnet eller mobil uden SMS	Mobil med SMS	Kontrol	Sletning
Indkodning af telefonnumre 1-5 (op til 18 cifre)	*1 telefonnummer # *2 telefonnummer # *3 telefonnummer # *4 telefonnummer # *5 telefonnummer #	*1 telefonnummer * # *2 telefonnummer * # *3 telefonnummer * # *4 telefonnummer * # *5 telefonnummer * #	*1# *2# *3# *4# *5#	*1*# *2*# *3*# *4*# *5*#

5.5 Ændring af andre funktioner fra telefon

Nedenstående funktioner kan normalt nemmest rettes ved betjeningspanelet (se afsnit 3.22 og 3.23). Her beskrives muligheden for, alternativt, at bruge en telefon, lokal eller ekstern. Bemærk, at kommandoerne også kan sendes som <mark>SMS</mark>, se afsnit 3.21

Funktion	Tast	Værdi	
Indkodning af forsinkelse fra alarm opstår, til opkald foretages	*62 forsinkelse i min #	0-20 min Fabriksindstilling= 5 min	
Indkodning af navn på station 1 - 3 ord	*86 stationsnr.* ordnr.*ordnr.*ordnr.# Eks.: ordnr.402 ="slagtesvin"	Standard-opsætning er indkodet fra fabrik Eks.:"Station 1"	
Tilringning: Indkodning af antal ring før røret bliver taget. (Automatisk=1, når der er ukvitterede alarmer.)	*92 antal ring #	0-9 Fabriksindstilling=3	
Opkaldsmønster: Indkodning af antal gange, der skal ringes til telefonnr. før, der fortsættes med næste telefonnr.	*95 antal ring #	0-9 Fabriksindstilling=3	
Lokal generel alarmbesked i højtaler (Se også * 98)	*96 ordnr.# Eks. sirene=201. Egen indtaling, ordnr.73-79 kan også benyttes.	Fabriksindstilling = afbrudt	
Skiftende personer på vagt: hvilket telefonnummer skal der først ringes til ?	*97 nr. # Eks.: *97 3 # starter alarmopkald ved tredie telefonnr.	Fabriksindstilling = 1	
Automatisk udtale af alarm i højtaler (Hvis flere end 1, siges antal)	*98 1 # Hvert minut udtales alarm *98 * # Ingen udtale af alarm	Fabriksindstilling = 1 (aktiveret)	

5.6 Adgangskode

Der skal indtastes en adgangskode, når man ringer til anlægget. Denne er "1" fra fabrik.

Ændring af adgangskode:

Adgangskode	*91 adgangskode #	1-4 cifre, fabriksindst.= 1
-------------	-------------------	-----------------------------

5.7 Forespørgsler og fjernbetjening af anlæg

Bemærk, at forespørgsler og fjernbetjening også kan sendes som SMS, se afsnit 3.21

FUNKTION	KOMMANDO (Tast på telefon-tastatur)	
Forespørgsel	stationsnummer * registernummer # Eks.: 1 * 1 # henter værdi for den aktuelle temperatur i station 1	
	stationsnummer * *# * * registernummer # register gøres fast. Forespørgsler på registre afkortes til registernummer # register gøres fast. Forespørgsler på stationer afkortes til stationsnummer #	
Fjernindstilling	stationsnummer * registernummer * værdi # Eks.: 1* 3 * 280 # Ændrer max. alarmgrænse i station 1 til 28,0°C Bemærk, at decimalen <i>skal</i> indtastes, da der ikke er komma på en telefon.	
Forespørg på alarm-status for en station	stationsnummer * # Eks.: 1 * # henter status for alarm for station 1	
Forespørg på aktive alarmer i hele systemet	99 * # antal aktuelle alarmer, derefter årsag/type og stationsnavn. Evt.ikke kvitterede alarmer kvitteres også hermed.	
Historik, alarm genhør	 99 * * # Går i genhørs (LOG-data) tilstand ! Der siges "ALARM GENHØR". Tryk # for at høre sidste opståede alarm, samt hvor længe det er siden. Tryk # for at gå stadigt længere tilbage tiden. * # Går tilbage til normal tilstand 000 # afbryder - som normalt - forbindelsen 	
Start/stop alarm- overvågning for en indgang	 stationsnummer * 0 # Eks.: 1* 0 # Starter alarmovervågning i station 1, hvis den er stoppet eller stopper den, hvis den er aktiveret. <u>Bemærk</u>: Hvis man stopper system-stationsnummer 100, stoppes al overvågning fra dette panel, altså alle indgangene på en gang. Det samme gælder for ekstra paneler med system-stationsnummer 101-108 og 200-208 	

5.8 Registernumre

Register-nr.for de 10 indgange	Navn/beskrivelse	Register-nr. SYSTEM	Navn/beskrivelse
1	Temperatur	1	Udetemperatur
2	Min. temperatur	2	Min. absolut alarmgrænse for udetemperatur
3	Maks. temperatur	3	Maks. absolut alarmgrænse for udetemperatur
4	Sommertillæg	12	Forsyningsspænding - normalt ca. 13.5 V
6	Offset (følerjustering)	14	Offset (udefølerjustering)
21	Normal-temperatur	29	Klokken
22	Min. relativ alarmgrænse	30	Dato
23	Maks. relativ alarmgrænse	31	År

5.9 Samspil med fax eller modem

Det er absolut tilrådeligt at Talecomputeren er tilsluttet sin egen separate telefonlinie for at give den bedste udnyttelse. Dog har Talecomputeren en funktion, der kan give mulighed for samspil med fax og modem. Gælder kun fastnet.

Talecomputeren sættes til at tage røret før fax/modem. Ved opringning lægges på uden at taste noget. I det næste minut vil Talecomputeren først tage røret efter yderligere 3 ring, og i praksis dermed lade fax/modem komme til.

5.10 Fejlmeddelelser fra talecomputer

Fastnet og GSM udgave:

DER SIGES:	BETYDNING	
"Mangler stationer"	Der er indtastet telefonnumre, men der er ikke foretaget <u>scanning af</u> <u>stationer</u> . Se punkt 7 under TEL , side 1.	
"Station x register y svarer ikke"	Forespørgsel på station/register, der ikke er til stede, eller ikke svarer. (man har tastet x * y #)	
"Optaget ! - slet indtaling og prøv igen !"	RAM-hukommelsen kan ikke indeholde flere optagelser. Der skal slettes en optagelse, før man kan optage en ny. *73 * # sletter ord nr. 73	

Kun **fastnet**:

DER SIGES:	BETYDNING
"Fejl på telefonlinie"	Liniespænding alarm. Kan slås fra under punkt 4 i menuen TEL , side 3 <i>Overvågningen er kun aktiv, når der er kodet et telefonnummer ind</i> . Telefonlinien testes ved at måle spændingen, der i hviletilstand er nominelt 48 V DC. Hvis spændingen kommer under ca. 5 V, gives alarm. Der kan mangle korrekt forbindelse til centralen eller der er fejl på den eksterne telefonlinie. Installér separat telefonlinie, hvis høj sikkerhed prioriteres. Dette giver også en bedre mulighed for at ringe til Talecomputeren.
	* Som alternativ kan installeres aut. <u>klartonetest</u> . Se punkt 5 i menuen TEL , side 3.
"Mangler klartone"	 Når der forsøges foretaget et opkald og den eksterne telefonlinie ikke leverer klar tone. Der forsøges igen 5 gange med 10 sek mellemrum. Herefter holdes pause i 144 sek, hvorefter der forsøges på samme måde igen. Indtil linien leverer klar tone igen. Når aut. <u>klartonetest</u> er aktiveret og der mangler klartone, d.v.s. der tales på linien eller der er fejl på linien.

Kun GSM-udgave:

DER SIGES:	BETYDNING
"Fejl på telefonlinie"	Der er ikke forbindelse til mobil telefon nettet.
"Mangler kommunikation med GSM modul", eller Fejl på kommunikation med GSM modul"	Fejl i hardware eller GSM-modul
"Venligst, indtast kode 1234 på SIM-kort"	SIM-kortets PIN-kode er ikke 1234, som den skal være
"SIM-kort i GSM modul mangler"	Der mangler et SIM-kort i GSM-modulet
"SIM-kort ikke aktiv, venligst indtast PUK-kode"	Kontroller om PUK-kode og PIN-kode ="1234" er indtastet. For GSM(2G) Alarm bemærk: SIM kortet skal understøtte 2G. 3's netværk kan ikke bruges!

5.11 Ordliste

2-Klima	408	gram	236	nu	246	telefon	68
		gsm	25	nummer	69	temperatur	101
A-fan	222			ny	164	test	109
absolut	23	hoved	160			testopkald	108
accepteret	127	høj	22	off	262	tid	173
afbrudt	29			og	113	til	53
afslut	139	I-ventil	221	OK	116	tilførsel	177
afventer	120	i	51	om	247	timer	39
aktiv	148	ideal	232	on	261	tone	188
aktiveret	166	ikke	94	opkald	98	tredie	123
aktuel	245	iltniveau	36	optaget	130	tryk	89
alarm	112	indgang	48	ord	133	type	175
andet	122	indkodning	136	over	168	tørfoder	199
anlæg	47	indløb	185	overvågning	146		
antal	111	indtaling	131	00		U-udsug	223
		indtast	65	pause	161	ude	251
batteri	162	integration	172	periode	244	udgang	49
begrænsning	155	integration	1,2	nH	37	udleverings	411
blød	256	kabelbrud	28	polte	407	udløb	186
brand	190	karantæne	20 410	pone	2/8	udeugning	150
buffer	190	kilo	234	procent	240	uusugiinig under	159
builei	412	klor	125	procent	128	under	406
computer	109	klan	155		120	ungsvin	400
computer	198	Killila	405	FUK	107	word	102
daga	25	kiokken	1/0	pumpe	195	valid	195
dage	55		204	pa	32	varme	104
dam	191	kode	00		10	ved	170
	243	komma	115	register	42	veksier	1/9
drægtigheds	403	kommando	6/	regulering	1/8	velkommen	61 102
døgn	242	kommunikation	85	relativ	24	venligst	183
0	- 4	kompensation	154	ring	129	ventil	157
efter	64	korrekt	96	rum	296	ventilation	103
er	58	kortsluttet	27			ventilator	158
et	99	kvitteret	150	sekunder	241	version	197
		køle	293	set	263	volt	33
faktor	237	køling	192	sim-kort	63	vægt	235
fare	401			slagtesvin	402	værdi	182
fasebrud	151	lav	21	slet	140	vådfoder	189
fejl	97	lille	170	slettet	149		
femte	125	linie	142	snit	253	xP	171
firkant	138	liter	233	sommertillæg	153	ydelse	174
fjerde	124	loft	156	speciel	163	ændring	118
fjern	144	lokal	145	spænding	34	ønske	105
foder	46	løbe	404	stald	43	å' (og)	117
foderanlæg	281			stand	194		
for	56	maksimum	82	start	86	Endelser:	
forsinkelse	181	male-blande	219	station	41	'r	58
fra	54	mangler	84	stationer	110	's	59
Frats	409	Mavdav	507	status	249	'te	125
fremtid	106	med	119	stierne	137		
frost	295	mg/l	231	stop	87	Specielle lyde:	
fugt	102	minimum	81	stopp	147	båt ved feil	200
fvr	45	minus	114	stopper	169	sirene	200
føler	43	minutter	38	strømforevning	143	nling on	201
første	121	modul	26 26	suprinoisynnig	03	pling op nling ned	202
101310	1 4 1	mouui	20	ovatom	95 /00	charge	203
aammal	165	novn	124	system	+77	banio	204 204
ganniel ganher	105	nat	104	tolo	60	ballju	200 207
gennør	141 21	nivoou	104 252	tate	02	hoh	207
grauer	51	mveau	232	tast	$\angle \angle 0$		

Håndtering af alarmer

6.1 Stop alarm - kvittering ved betjeningspanelet:

- 1. Tryk på **START STOP**: Alarmerne kvitteres, sirene og yderligere opkald stopper.
- 2. Aflæs alarm-årsagerne i hovedmenuen grøn knap på MAIN

Se derefter afsnit 6.5

6.2 Kvitter alarm, når man bliver ringet op

- 1. Tryk på "#"-tasten: Alarmerne kvitteres, sirene og yderligere opkald stopper. Alarmårsagen udtales.
- 2. Fjernbetjening kan evt. foretages, se afsnit 5.7
- Se derefter afsnit 6.5

6.3 Kvitter alarm ved at ringe til anlægget

Har man hørt sirenen - eller på anden måde fået at vide at der er alarm - kan man ringe til alarmanlægget, se også afsnit 5.2:

- 1. Ring til det nummer alarmanlægget er tilsluttet
- 2. Når adgangskoden er indtastet siges "kode accepteret", og alarmerne kvitteres, sirene og yderligere opkald stopper.

Se derefter afsnit 6.5

6.4 Kvitter alarm ved at sende en SMS

Man kvitterer ved at besvare SMS'en med KODE #. Fabriksindstilling er KODE= "1" og # kan erstattes med punktum, d.v.s. man kan da kvittere med " 1." Se derefter afsnit 6.5

6.5 Genstart af overvågning

Fejlrettelse og genstart foretages på stedet.

- 3. Ret årsagen til alarmen
- 4. Drej begge knapper venstre om (MAIN). Tryk på **START STOP** for at resette alarmen. Alarm STATUS viser nu "OK"

6.6 Tvungen kvittering på betjeningspanelet

Denne funktion er aktiv fra fabrik.

For at sikre, at der møder nogen op ved selve alarmanlægget kan man bestemme, at kvittering via telefon kun udsætter videre alarmering i 15 eller 30 min.(Fabriksindstilling) Rigtig kvittering kan således kun foregå ved betjeningspanelet.

I menuen **TIME** side 3, linie 6 kan man slå den til med enten 15 eller 30 minutter. Se afsnit 3.11.

6.7 Stop al overvågning

Al overvågning kan stoppes ved at sætte blå knap på **SYS**, grøn knap på **MAIN**, og trykke på **START STOP** i 2 sek.

Test af anlæg

6.8 Selv-overvågning

Dr.Sherlock overvåger kontinuerligt:

- ! Temperaturfølere og kabler hertil
- ! Kabler til alarmkontakter, der er sat op til " Ω on/off"
- ! Kabler til fasebrudsrelæ
- ! Batteri-spændingen
- ! Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- ! RS485 kommunikations-netværk. Kontakten til overvågede enheder.
- ! GSM-forbindelsen (mobilnet-master)

Batteriets kapacitet testes automatisk 1 gang i døgnet, kl. 8.00

6.9 Automatisk test og påmindelse om test

Af hensyn til funktioner, der ikke kan overvåges af anlægget udløses en påmindelse til yderligere afprøvning med faste intervaller. Sirenen lyder 5 gange 1 sek og der foretages alarm-opkald, hvor der siges "test-opkald, lille test" eller "test-opkald, stor test"

Lille test, ugentlig

Stor test, månedlig

- ! Telefonforbindelse OK -i og med, at man modtager opkaldet.
- ! Sirenen kan høres og blink ses OK, hvis observeret

check:

- ! Indgange er sat til at overvåge, som de skal¹⁾
- ! Alarmgrænser og set-temperaturer er korrekte
- ! Telefon-numre er OK

(kan indstilles fra 1-8 uger):

Udover som ved lille test tilses at:

- ! Følere er intakte, pæne og rene
- ! Systemer til nødopluk og lignende virker
- ! Evt. nødstrømsgeneratorer virker
- Ved kvittering af test-alarmerne, kan talecomputeren udtale en liste over stoppede indgange i systemet. Funktionen kan kontrolleres via følgende telefon kommando:

*66 1 # - Aktiveret

*66 * # - Ikke aktiveret

*66 # - Aflyt aktuel tilstand.

INSTALLATION

8.0 Diagram

230 V AC GSM/Fastnet: Ved forsyning fra IT-system, skal apparatettilsluttes gennem skilletrafo 100VA 230/230V 4G: L og N skal tilsluttes strømforsyningen direkte Extern telefon (kun fastnet) Lokal telefon (kun fastnet)

Indbygget højtaler

Forsyning af f.eks. Dr.Sherlock UDVIDELSE 12 V DC Tilslut klemme10/11 til klemme 10/11 i UDVIDELSE

Sirene/horn 12 V /1 amp, max. 30 m

RS485 til øvrige enheder, udvidelseboxe, styringer

<u>Kabel</u> til følere skal være type **FLEX YSY-JZ** eller lignende kabel m.skærm.

Bemærk: indgangene kan individuelt sættes op til at køre som "ON/OFF"i stedet for temperaturføler, se brugervejledning. "ON/OFF" er uden kabelovervågning, "Ω ON/OFF" er med. ON/OFF : Alarm v. afbrudt

> Permanent blink v. alarm Aktivering fremmed udstyr til vagtcentral

> > + plus



Kommentarer til installation

 <u>Ved 4G:</u> L og N skal tilsluttes strømforsyningen direkte. PE tilsluttes printet.



- 2. 12 VDC, klemme 10 og 11, benyttes, hvis man har flere paneler. Herfra kan man forsyne paneler, der ikke har strømforsyning med dem, der har. Bemærk! + og skal forbindes korrekt. Tilslut klemme10/11 til klemme 10/11 i Dr.Sherlock UDVIDELSE
- 3. Hornrelæet, klemme 8 og 9, må belastes med op til 1 Amp/12 V
- 4. Tilslutning til netværk: klemme 16(skærm), klemme 17 og 18 (A og B). Benyt kabel med skærm.
- 5. Klemme 41 og 42, indgang for fasebruds relæ. Der skal monteres en modstand på 150Ω i serie med fasebruds relæets kontaktsæt. Ved alarm skal relæet bryde. Benyt kabel med skærm.
- 6. Klemmerne 43 og 44/45 må belastes med op til 0.5 Amp. NB ! klemmerne er ikke potentialefri ! Klemme 43 er konstant 12 V +, og klemme 44/45 lægges til STEL.
 <u>Permanent blink ved alarm:</u> der er 12 V mellem klemme 43 og 44, så længe alarmlampen på frontpanelet blinker.
 <u>Signal for ATU fjernalarmering:</u> Klemme 43 (+12V) og klemme 11 (GND) benyttes til forsyning af ATU.
 Klemme 45 forbindes til en indgang på ATU-modulet.

8.1 DIPSWITCH på computerprint i låg

Nr.	OFF (=OPEN)	ON (kontakten vippet ind ved batteri)
1	Normal	Udetemperatur sendes over netværk 1 gang pr. min. Til brug for evt. ekstra Dr.Sherlock panel uden egen udeføler.
2	-	-
3	-	-
4	Alarmbeep	Ingen alarmbeep
5		Overvågning af Dr.Bell talecomputer/alarmopkalder/telefonlinie
6	Paneler uden akkumulator	Aut. test af akkumulator. NB ! Kun de paneler, der har egen strømforsyning/akkumulator, må være sat op til test.
7	-	-
8		Reset til fabriksindstilling: Sæt dipswitch 8 i ON og sæt strøm på anlægget. Der går nogle sekunder, hvor displayet er slukket. <u>Test af støj på følerledningerne</u> : Sæt dipswitch 8 i ON efter opstart for at indlæse temperaturværdierne direkte, d.v.s. uden udglatning.

8.2 Daglig test af akkumulator

Strømforsyningen holder, ved hjælp af 230 V forsyningen, akkumulatoren opladet til brug ved eventuelt strømsvigt.

Sæt dipswitch 6 i ON for at få automatisk test af akkumulator: Hver dag kl. 8.00 afkobles 220 V forsyningen og akkumulatoren belastes med effektmodstande. Testen varer i 10 min, dog højst indtil alarmtilstand indtræffer. Falder spændingen under 11.5 V, gives alarm.

8.3 Stations-numre, installation med flere paneler

Stations-nummeret er separat for hver indgang, så Tale-computeren kan fortælle <u>hvor</u>, det er galt. Numrene ligger automatisk i serier, der er fastlagt, når man tildeler stationsnummeret for systemet. <u>Systemet</u> har et nummer, så fejl vedrørende dette kan angives (fejl ved akkumulator, kommunikation, udetemperatur, m.m.). Fabriksindstilling 100 er OK for 1 panel eller for hovedpanelet. Hvis der er installeret flere paneler, skal System stationsnummeret være 100 101 102 o.s.v.Dette ændres i menuen **INST**, side 3 (tryk **NEXT**)

Panel	<u>System</u> stationsnummer	<u>Indgange</u> får automatisk tildelt nummerserie				
Hovedpanel	100	1-10 (fabriksindstilling,)				
Udvidelses-panel 1	101	11-20				
Udvidelses-panel 2	102	21-30				
Udvidelses-panel 3	103	31-40				
Udvidelses-panel 4	104	41-50				
Udvidelses-panel 5	105	51-60				
Udvidelses-panel 6	106	61-70				
Udvidelses-panel 7	107	71-80				
Udvidelses-panel 8	108	81-90				
Anlæg, hvor 1-10 <u>er</u> benyttet til f.eks. styringer						
Hovedpanel	200	101-110				
Udvidelses-panel 1	201	111-120				
Udvidelses-panel 2	202	121-130				
Udvidelses-panel 3	203	131-140				
Udvidelses-panel 4	204	141-150				
Udvidelses-panel 5	205	151-160				
Udvidelses-panel 6	206	161-170				
Udvidelses-panel 7	207	171-180				
Udvidelses-panel 8	208	181-190				

INSTALLATION

Udvidelses-panelet tilsluttes hovedstationen med 5 ledere: GND, A, B vedr.kommunikation, og forsynes med 12 V plus og minus fra hovedstationen. D.v.s. klemme 10, 11, 16, 17, 18 sluttes til præcis de samme numre i udvidelsespanelet.

8.4 Fælles udetemperaturføler

Udetemperatur kan sendes fra panel (også fra klimastyring) med udeføler til andre enheder, der således kan undvære udefølertilslutning. Udetemperaturen sendes 1 gang pr. minut rundt i RS485-netværket. Dipswitch 1 sættes i ON på panel m. udeføler.

9.0 Igangsætning

Som minimum skal følgene foretages:

1. <u>Ved FASTNET</u>: gå til punkt 2.

<u>Ved GSM:</u> Placer SIM-kortet i en mobiltelefon, indtast PUK-koden og sæt PIN-koden til 1234. Sæt SIMkortet i holderen på tilslutningsprintet. **Bemærk:** SIM kortet skal understøtte 2G. SIM kort der anvender Teleselskabet 3's netværk kan ikke bruges!

<u>Ved 4G:</u> Placer SIM-kortet i en mobiltelefon, indtast PUK-koden og sæt PIN-koden til 1234. Sæt SIMkortet i holderen på tilslutningsprintet.

- 2. <u>Scan stationer</u>. Punkt 7 i menuen **TEL**. Tryk på **START STOP** i 2 sek. Herved aktiveres det antal stationer (indgange), der skal overvåges af Talecomputeren. Dette gør, at der kan gives alarm, hvis en station (indgang) ikke svarer.
- 3. <u>Indtastning af telefonnumre:</u> Punkt 1 5 i menuen **TEL**. Se venligst brugervejledningens afsnit om indtastning af telefonnumre i menuen **TEL**.
- 4. <u>Indtal navn</u> på det sted, som anlægget overvåger. Se afsnit 5.3



